



SINGER®



Costura de ensueño!

Nueva 14T968DC

1.300 Puntadas
por minuto

Con sistema de
2 • 3 • 4 • 5
hilos





Puntada cadena doble




Puntada de seguridad 4 hilos



Puntada de seguridad 5 hilos



Puntada de seguridad 5 hilos (estrecha)




Dobladillo enrollado 2 hilos



Overlock 2 hilos



Overlock 3 hilos



Costura plana 3 hilos




Dobladillo enrollado 3 hilos




Falsa puntada de seguridad elástica 3 hilos




Falsa puntada de seguridad ultra elástica 4 hilos



Puntada de cobertura doble



Puntada de cobertura doble (estrecha)



Puntada de cobertura triple



SINGER®