

 **Husqvarna**

VIKING®

*Designer
Topaz™ 50*



BUILT-IN ASSISTANCE FOR EXPERT SEWING AND EMBROIDERY

TOP CARACTERÍSTICAS

1. Pantalla táctil Interactiva a Color
2. Gran área de bordado
3. Gran área de costura
4. Función de edición del bordado
5. Exclusive Sistema Sensor

PANTALA TÁCTIL INTERACTIVA A COLOR

Gran pantalla gráfica táctil a color de alta resolución.

Sencilla navegación por las pantallas de bordado, edición y costura.



GRAN ÁREA DE BORDADO

Area máxima de bordado =
360x200 mm

Dos bastidores incluidos;

- DESIGNER™ Royal 360x200mm
- DESIGNER™ Splendid Square 120x120mm



GRAN ÁREA DE COSTURA

Amplia área a la derecha de la aguja 250 mm, para una costura más cómoda y sencilla.

Cosa grandes quilts, proyectos de gran tamaño y otras prendas con facilidad.



FUNCION DE EDICIÓN DEL BORDADO

Nuevas formas de mejorar sus bordados combinando bonitos diseños con letras bordadas.

ROTAR/ESCALAR/FUNCIÓN DE ESPEJO - Personalice sus diseños directamente en la pantalla.

COMBINE Y GUARDE LOS DISEÑOS - Cree sus propias combinaciones de diseños y letras y guardelos en la memoria de la máquina o en el stick USB.



EXCLUSIVO SISTEMA SENSOR™

De forma automática y continuada “siente” y ajusta el grosor del tejido a medida que cose para conseguir un arrastre uniforme en cualquier tipo de tejido.

- SENSOR DE ELEVACIÓN DEL PRENSTELAS
- SENSOR DE MOVIMIENTO DEL PRENSATELAS
- SENSOR DE PRESION DEL PRENSATELAS



MAS FUNCIONES QUE EN LA *Designer Topaz™* 30

- Pantalla táctil interactiva a color
- Función de edición del bordado
 - Combinación y Personalización en la pantalla
 - Rotación del diseño grado a grado
 - Y mucho más...
- Posicionamiento básico del diseño
- ASESOR DE BORDADO
- Más diseños y puntadas.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Existe una amplia gama de accesorios disponibles para mejorar los resultados de sus proyectos.
- Entre en www.husqvarnaviking.com para ver o descargar la guía de accesorios.



DECORATIVE/CRAFTING
SEWING

Express your creativity with embellishments, trims, beads, and "wow" much more. HUSQVARNA VIKING® accessory feet make it easy. Add the beauty and texture of embellishment to any garment, gift or craft to make it your own.

TWIN GIMPING FOOT WITH GUIDE

FORSEWING
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Wonderful decorative embellishments are easily sewn with this special foot. Use the Twin Gimping Foot and a 1/4" twin needle to create three-dimensional satin stitches. Twin gimp threads are guided by the foot as the stitch is sewn.

1. Sew on the fabric.
2. Thread and sew a row of three separate stitches, thread on top and underfoot, leaving the top thread hanging from the foot. The thread on the top creates a new decorative stitch.
3. Place the gimp thread on the back of the foot at the top of the previous stitch. Tighten the foot on the needle to hold the gimp in place.
4. Thread the gimp thread through the top of the foot and sew a gimp thread into the fabric on the back of the foot.
5. Repeat the steps of the foot and then bring foot and needle over the gimp on the back of the foot.
6. Repeat the previous steps.
7. Place the gimp on top of the gimp threads so they will all be sewn into the fabric as you sew.
8. Sew a row of three stitches, on the top and the back and the needle on the back.
9. Sew a row of three stitches, on the top and the back and the needle on the back.
10. The fabric will now have a decorative row of three stitches and a row of three stitches on the back of the fabric.

Tip: If applicable to your machine, you can thread gimp in several positions for a more even looking of thread.



DECORATIVE/CRAFTING SEWING

 **Husqvarna**

VIKING®



 **Husqvarna**

VIKING®

